

## BT Mode Selection



Bluetooth Mode



HID



SPP



Unpair

## Memory Mode



Memory Mode



Data Upload



Clear All Saved Data



Total Storage quantity



To Bluetooth Mode

### حالت اتصال بلوتوث

کلید دستگاه را فشار دهید تا بارکد اسکنر آماده

کار شود، با اتصال دانگل USB کامپیوتر و

انتخاب گزینه Connect و فشردن مجدد کلید، ارتباط

بارکد اسکنر با کامپیوتر فراهم می شود.

( همین کار از طریق خواندن بارکد

Bluetooth Mode امکان پذیر است).

خواندن بارکدهای SPP یا HID، بارکد اسکنر را به

تنظیمات اولیه کارخانه برمیگرداند.

بارکد Unpair جهت قطع اتصال بلوتوث دستگاه

می باشد.

### حالت حافظه

با خواندن بارکد Memory Mode حالت بلوتوث

به حالت حافظه تغییر میابد.

با خواندن بارکد Data Upload امکان انتقال داده

بارکد های ذخیره شده به سیستم کامپیوتر

فراهم می آید.

## دفتر چه راهنما

## بارکد اسکنر

## ZEC 2100-DB



مرکز خدمات پس از فروش

ASCII Table(Under Function Off)



\*Function Off

0	1	2	3	4	5	6	7
0 NUL	1 DLE	2 SP	3 0	4 @	5 P	6 ' .	7 p
1 SOH	2 DC1	3 !	4 " 1	5 A	6 Q	7 a	8 q
2 STX	3 DC2	4 " 2	5 B	6 R	7 b	8 r	
3 ETX	4 DC3	5 #	6 C	7 S	8 c	9 s	
4 EOT	5 DC4	6 \$	7 D	8 T	9 d		t
5 ENQ	6 NA	7 %	8 E	9 U		e	u
6 ACK	7 SYN	8 &	9 F		v		v
7 BEL	8 ETB	9 ' 7		G	W	g	w
8 BS	9 CA	0 (	1 8	2 H	3 X	4 h	5 x
9 HT	0 EM	1 )	2 9	3 I	4 Y	5 i	6 y
A LF	B SUB	C *	D :	E J	F Z	G j	H z
B VT	C ESC	D +	E ;	F K	G [	H k	I {
C FF	D FS	E ,	F <	G L	H \	I l	J
D CR	E GS	F -	G =	H M	I ]	J m	K }
E SO	F RS	G .	H >	I N	J ^	K n	L ~
F SI	G US	H /	I ?	J O	K _	L o	M DEL

Function key Table(Under Function on)



Function ON

0	1
0 NULL	1 CTRL
1 UP	F1
2 DOWN	F2
3 LEFT	F3
4 RIGHT	F4
5 PAGE UP	F5
6 PAGE DOWN	F6
7	F7
8 BS	F8
9 TAB	F9
A	F10
B HOME	ESC
C END	F11
D ENTER	F12
E INSERT	ALT
F DELETE	SHIFT